SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

11/09 516-05/00 079151 REV0

BRITANIA

Depilador *Corpus 2*

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Depilador *Corpus 2.*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.** O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Usar o depilador exclusivamente para os fins descritos neste manual.

•Só usar o depilador com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.

•Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o depilador não estiver sendo usado.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

•Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.

•Não usar o depilador se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada.

•Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos. Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o depilador.

•O uso do depilador poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por

LIMPEZA

As limpezas regulares e uma boa manutenção asseguram um bom funcionamento do aparelho e lhe prolongam a vida útil.

1.Antes de limpar, desligar o depilador e retirar o adaptador da tomada elétrica.

2.Retirar a capa do disco de corte, pressionar o botão de destravamento situado no lado do aparelho e remover a cabeça depilatória .

3.Usando uma escova, retirar todos os pêlos de todos os lados dos discos.

4.Reinstalar a capa protetora dos discos, pressionando-a para baixo até você ouvir um "*CLIC*".

5.Colocar a tampa para proteger as pinças.

ATENÇÃO

Nunca passar nenhum produto na pele logo depois de depilá-la. Para não provocar nenhuma inflamação ou infecção.

Se, depois de dois dias após a depilação a pele continuar vermelha, dolorida ou irritada, o usuário deve suspender o uso do depilador e consultar um dermatologista.

UTILIZAÇÃO

O depilador poderá ser usado para depilar as virilhas (área do biquíni). Manter a pele bem esticada com uma das mãos.

Este aparelho poderá também ser usado para depilar as axilas. Levantar o braço para cima para manter a pele esticada.



Limpeza: Retirar a cabeça depilatória ou a cabeça de corte do aparelho pressionando o botão situado na parte lateral no aparelho.



Escovar com a escova delicadamente as cabeças depilatória e de corte rente a pele.

Reinstalar a tampa e fixá-la na parte superior do aparelho.

Cortar rente a pele (aparar os pêlos).

mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

•As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.

•Para se evitar acidentes, ao usar o seu depilador, o usuário deve mantê-lo longe dos cabelos, da cabeça, dos cílios e das sobrancelhas. O usuário deve mantê-lo também afastado de roupas, de escovas, de fios e de cordões elétricos.

•O aparelho poderá ser utilizado somente se o cordão elétrico estiver conectado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

No início, o usuário deve começar a utilizar o aparelho pouco a pouco durante os primeiros dois ou três dias.

Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o depilador com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).

Nunca usar o aparelho durante o banho, em piscinas nem em banhos de mar, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este depilador após o banho.

DURANTE O USO

Ao utilizar o depilador pela primeira vez ou no início do verão, os pêlos estarão mais espessos e isto poderá causar desconforto. Com a redução do número de pêlos a sensação inicial de dor tende a desaparecer. A sensação de dor varia de pessoa para pessoa.

DEPOIS DO USO

Depois de depilar, pequenas gotas de sangue e uma vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.

COMPONENTES

1.Cabeça depilatória com pinças rotativas
2.Cabeça de corte rente a pele
3.Acessório de massagem giratório
4.Botão para destravar o cabeçote
5.Chave Liga/Desliga/Velocidade
6.Corpo do aparelho
7.Entrada do adaptador AC/DC
8.Adaptador AC/DC
9.Plugue de saída do adaptador AC/DC

Acompanha nécessaire para acessórios.

UTILIZAÇÃO



Inserir o plugue de saída do adaptador ao aparelho.



Conectar o Adaptador a uma tomada elétrica.

Nota: O aparelho só funcionará se o Adaptador AC/DC estiver conectado a tomada elétrica e ao aparelho.



Os elementos vibratórios laterais ajudam a eliminar o desconforto.



Segurar o depilador na palma da mão num ângulo de 90º bem como ilustra a figura acima. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar a superfície da pele.

Fazer movimentos rápidos, curtos e circulares, como se estivesse escovando, sempre na direção do crescimento dos pêlos.



Manter sempre a pele que circunda a área que está sendo depilada bem esticada. Manter a perna estendida quando for depilar atrás do joelho.